

Pandect X-19xx/18xx

Карта установки охранно-сервисных систем **Pandect X-19xx/18xx** на автомобили **BMW X3 G01 / X3M F97 2017- ...** код модели: 5123



Для комплектаций: с кнопкой Start Stop

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.



Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru



### Оглавление

1. Перед установкой	2
2. Настройка системы перед установкой	2
2.1. Загрузка последней версии AlarmStudio.	2
2.2. Обновление ПО базового блока	3
2.3. Выбор кода модели. Описание возможностей CAN	4
3. Точки подключения	7
4. Настройка системы после монтажа	
4.1. Перевод системы в режим программирования	
4.2. Запись холостых оборотов.	
5. Схема подключения.	

## 1. Перед установкой.

Данная карта установки носит рекомендательный характер.

Монтаж и подключение системы должен осуществляться квалифицированными специалистами. Соединения проводов и их изоляция должны выполняться в соответствии с требованиями автопроизводителя.

При укладке проводов необходимо избегать их соприкосновения с острыми элементами и движущимися частями автомобиля.

Прокладку проводов через отверстия необходимо осуществлять через специальные резиновые втулки. Схема электрооборудования автомобиля и цвета проводов могут быть изменены автопроизводителем, поэтому перед установкой охранной системы рекомендуемые точки подключения следует проверить. В связи с тем, что автопроизводитель может вносить изменения как в схему электрооборудования автомобиля, так и в CAN – команды, перед установкой системы необходимо проверить чтение CAN – статусов и выполнение CAN – команд. Если какой-то из CAN-статусов не читается или не выполняется CANкоманда управления, необходимо произвести аналоговое подключение, а CAN - команду или CAN - статус программно отключить.

# 2. Настройка системы перед установкой.

Необходимо выполнить следующие этапы подготовки:

- 1. Загрузка последней версии AlarmStudio (ПО для настройки систем Pandora);
- 2. Обновление ПО базового блока;
- 3. Выбор кода модели автомобиля;
- 4. Настройка базового блока под конкретный автомобиль.

### Перед установкой ВСЕГДА обновляйте AlarmStudio и ПО базового блока.

### 2.1. Загрузка последней версии AlarmStudio.

- 1. Перейдите на страницу производителя системы охраны alarmtrade.ru;
- 2. В меню сайта выберите страницу загрузки **AlarmStudio** (Поддержка > Прошивки, инструкции и ПО) или перейдите по прямой ссылке: <u>www.alarmtrade.ru/service/prog;</u>







3. Выберите последнюю версию AlarmStudio из списка и нажмите кнопку Скачать;



4. Перейдите в папку вашего компьютера, в которую была произведена загрузка программы. AlarmStudio не требует установки и загружается с сайта производителя в виде архива (zip). Произведите распаковку архива штатными средствами Windows.

## 2.2. Обновление ПО базового блока.

1. Запустите приложение AlarmStudio, полученное согласно предыдущему разделу;

2. Подключите к компьютеру базовый блок системы посредством micro-usb кабеля, идущего в комплекте с системой;

3. Переведите систему в режим программирования, используя сервисный ПИН-код (по умолчанию 1-1-1-1).

Система должна быть снята с охраны, зажигание в автомобиле должно быть выключено (в случае если система уже установлена на автомобиль), режим Valet должен быть выключен.



Если код введен некорректно, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек. 4. После перехода базового блока в режим программирования AlarmStudio предложит обновить версию ПО блока на последнюю версию.





### Нажмите кнопку Установить.

Данное предложение будет появляться при каждом подключении базового блока к компьютеру, даже если ПО блока уже было обновлено.



### 5. Затем нажмите кнопку Загрузить.

НОВЫЕ ПРОШИВКИ		
Pandora_ XXX.XXX.XXX pld	ЗАГРУЗИТЬ	
P. S		

### 6. Затем нажмите кнопку Записать.

Файл: Pandora_ XXX,XXX,XXX Тип: Прошивка базового блока Версия: VER2.79 DX-90 r10	.pld	
ЗАПИСАТЬ		

7. После успешного обновления системы систему необходимо перезагрузить путём отключения и последующего подключения micro-usb кабеля от компьютера. После повторного подключения базового блока к компьютеру снова переведите его в режим программирования, как указано в пункте 3 данного раздела.

## 2.3. Выбор кода модели. Описание возможностей CAN.

### 1. Перейдите в раздел «Выбрать авто»;



2. На открывшейся странице выберите необходимую марку, модель, год выпуска и комплектацию автомобиля и нажмите кнопку **ПОДТВЕРДИТЬ**.

BMW X3 G01 / X3M F97 2017 - ...

ВМW > X3 (G01) > нужный нам год выпуска модели > ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИИ и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ

код модели: 5123





		команды и статусы																	ис	пол	іня	ем	ые	ко	ман	ідь	ı								
код 5123	Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (акпп)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке, л	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая индикация	Постановка на штатную охрану	Снятие со штатной охраны	Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по сап	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по сап	Имитация открытия двери после аз	Блокировка по сап	Кнопка «valet»	Кодовый иммобилайзер
CAN1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	• 1	_	• 2	• 2	-	-	-	-	-	-	-	• 4	-	-	-	-	-	• 6
CAN2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-	_	-	_	• 3	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	• 5	-	-

### Примечание:

\*1. Уровень топлива в литрах.

\*2. По САМ не контролируется при выключенном зажигании. Остаются последние значения.

# \*3. Команды работают при включенном зажигании, а также до постановки в охрану либо до засыпания автомобиля.

\*4. Включение обогрева передних сидений.

**\*5.** После срабатывания блокировки по CAN на автомобилях с дизельным двигателем, двигатель невозможно завести еще в течение 2 минут.

**\*6.** Кнопка на багажнике, кнопки на руле "Left", "Right", "Vol+", "Vol-", "push scroll", кнопка"4" на мультимедиа.

Для правильной работы системы на автомобиле требуется подключение к двум CAN шинам. Подключение только к одной из CAN шин НЕДОПУСТИМО.

## 2.4. Таблица настроек.

### 1. Перейдите в раздел Расширенные настройки;



2. Для корректной работы системы на выбранном автомобиле выполните настройки базового блока. Приведенные ниже настройки полностью соответствуют представленной далее схеме подключения и обеспечивают корректное функционирование системы охраны на указанном автомобиле.





### Pandect X-19xx/18xx

	Название	Код	Значение	Примечание				
	Настройка предупредительного уровня датчика удара	1.1.1	35					
	Настройка тревожного уровня датчика удара	1.1.2	30					
	Настройка тревожного уровня датчика движения	1.1.3	30					
ш	Настройка тревожного уровня датчика наклона	1.1.4	25					
ЧР	Алгоритм работы данных с акселерометра	1.1.12	Алгоритм F					
ОВ	Управление указателями поворотов	1.3.1	Кнопкой					
CH	Тип управления кнопкой аварийной остановки	1.3.2	импульсный					
о. Г	слушения двигателя в охране	1.5.11	Разрешено					
	Время между глушением двигателя в охране и дополнительной командой запирания дверей	1.5.12	2 сек					
	Уровень RSSI метки	1.8.5	120 (max)					
	Гистерезис метки	1.8.6	1%					
X	Тип трансмиссии	2.1.2	АКПП	для АКПП				
АПУ	Время между глушением двигателя и командой выключения АСС	2.1.18	4 сек					
3ТОЗ	Автомобиль с кнопкой START/STOP	2.2.1	Разрешено					
. AE	Двойное нажатие кнопки START/STOP для запуска	2.2.3	Разрешено					
=	Удерживать педаль тормоза во время второго (третьего) нажатия кнопки START/STOP	2.2.5	Разрешено					
	Настройка входов	3.1	Зажигание > INP2+	при реализации Автозапуска и дополнительной блокировки				
			Остальные назначения входов С	ОТКЛЮЧИТЬ				
Ē			Блокировка NC > CH 3	(при необходимости)				
до			Зажигание > СН 8	и СН10				
ЫX			Обходчик > СН 9	(настройка по умолчанию)				
1 BI			имморилаизера					
PI P				(пастроика по умолчанию)				
до	Настройка выходов	3.2	после глушения > СН 6					
ВХ			двигателя					
Ξ			Указатели поворотов > СН 4	(настройка по умолчанию)				
			Сирена > СН 11	(настройка по умолчанию)				
			Выход Бипер > СН 5					
			Остальные назначения выходов	ОТКЛЮЧИТЬ				
	Кнопка VALET	5.2.9	Разрешено	No				
	Управление ЦЗ	5.3.1	Разрешено	команды работают при включенном зажигании.				
	Управление указателями поворотов	5.3.3	Запрещено					
AN	Управление штатной охранной системой	5.3.5	Запрещено					
۲. C	Функция «Комфорт»	5.3.6	Запрещено					
	Команда после автозапуска	5.3.7	Запрещено					
	Slave-режим при постановке на штатную охрану	5.4.1	Разрешено					
	Slave-режим при снятии со штатной охраны	5.4.2	Разрешено					
	Slave-режим открытия багажника	5.4.3	Разрешено					
	Включение блокировок NO/NC, CAN при переводе селектора АКПП из положения паркинга	8.1.2	Разрешено					
окировки	Блокировка по CAN	8.2.1	Разрешено	После срабатывания блокировки по CAN на автомобилях с дизельным двигателем, двигатель невозможно завести еще в течение 2 минут.				
ĹЭ	Использовать метку как иммобилайзер	8.4.1	Разрешено					
VIII.	Powww AntiHilack	040	Разрешено	Для повторного опроса метки при				
		0.4.2	10	открытии дверей				
	порог чувствительности радиореле, КНМ	8.5.1	10	при наличии радиореле				





### 3. Точки подключения.



- В зависимости от года выпуска автомобиля цвета проводов могут отличаться, но контакты в разъёмах не меняются.
- Ориентируйтесь на номера контактов.



Рис. 8.1. Места подключений



Возможное место расположения блока – на пластиковом кабель-канале в ногах переднего пассажира.

Блок надёжно закрепить с использованием двустороннего скотча и пластиковых стяжек.



Рис. 9.1. Расположение базового блока



Рис. 10.1. Белый разъём CON10 блока BDC



Рис. 10.2. Белый разъём CON10 блока BDC







Рис. 12.4. Белый разъём СОN7 блока ВDC









 - Аналоговый контроль зажигания рекомендуется подключать при реализации Автозапуска и дополнительной блокировки.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

2pin, серый -

Рис. 14.4. Чёрный разъём CON3 блока BDC



Рис. 14.3. Чёрный разъём CON3 блока BDC





Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Рис. 15.2. Размещение ключа в обходчике иммобилайзера.



Рис. 15.1. Размещение ключа в обходчике иммобилайзера.





Рис. 16. Возможное место размещения кнопки «VALET»



Рис. 17.1. Возможное место размещения датчика температуры двигателя (для двигателя 30d)

Рис. 17.2. Возможное место размещения датчика температуры двигателя (для двигателя 30d)



Рис. 17.3. Возможное место размещения датчика температуры двигателя (для двигателя 20i)



Рис. 17.4. Возможное место размещения датчика температуры двигателя (для двигателя 20i)

- На других двигателях датчик температуры размещать на болте кронштейна для демонтажа двигателя (пример на рисунке выше).

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.



Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru





Рис.18.1 Возможное место размещения сирены







# 4. Настройка системы после монтажа.

# 4.1. Перевод системы в режим программирования.

Переведите систему в режим программирования, используя сервисный ПИН-код (по умолчанию 1-1-1-1).										
Система должна быть снята с охраны, зажигание в автомобиле должно быть выключено (в случае если система уже установлена на автомобиль), режим Valet должен быть выключен.										
Ввод ПИН-кода Нажмите кнопку «valet» количество раз, соответствующее первой цифре ПИН-кода (в данном случае 1 раз). Нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. Пауза более 1 секунды и красная вспышка статусного индикатора свидетельствует о подтверждении ввода первой цифры и переходу к вводу следующей. Таким же образом введите вторую, третью и четвёртую цифру ПИН-кода.	Pandora Pandora Pandora Pandora Pandora Pandora Pandora Pandora C naysoň 1 cek									
Подтверждение успешного ввода После ввода четвёртой цифры система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования.	Pandora Pandora Pandora									
Если код введен некорректно, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек										

# 4.2. Запись холостых оборотов.

Перейдите на 3-й уровень программирования Нажмите на кнопку «valet» 3 раза, каждое нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек.	Readora Pandora
Подтверждение перехода на 3-й уровень Система подтвердит номер уровня 3-мя красными вспышками индикатора и 3-мя короткими сигналами сирены.	Pandora Pandora + X3 X3 X3
Если номер был введен неправильно, подтверждения номера но система перейдёт в начало меню программирования.	е будет, после серии зеленых и красных вспышек
Заведите двигатель Включите зажигание и заведите двигатель. Двигатель должен быть прогрет холостые обороты должны соответствовать норме холостых оборотов для прогретого двигателя	ACC IGN START OFF
Сохраните настройки Нажмите на кнопку «valet». Система подтвердит короткими сигналами сирены: - 1 сигнал – успешная запись холостых оборотов; - 3 сигнала – система не видит оборотов двигателя	HAWATE KOPOTKO X1 FARGORA KOPOTKO X1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K
Подтверждение сохранения настроек Система подтвердит сохранение настроек красными и зелеными вспышками индикатора, выйдет из меню программирования и произведёт программную перезагрузку.	Pandora
Если подключена аналоговая блокировка, двигатель заглохнет	•





## 5. Схема подключения.

# Start Stop и АКПП



! На схеме показаны подключаемые разъемы автомобиля. Вид со стороны проводов!

