

Карта установки Pandora DX-90/6x/9x/Lora на автомобиль Haval M6 2021 код модели 3424



Для комплектаций: с кнопкой Start Stop и АКПП с кнопкой Start Stop и МКПП





## Оглавление

2
2
3
3
4
5
6
7
11
11
12
14
14

## Перед установкой

В связи с тем, что автопроизводитель может вносить изменения как в схему электрооборудования автомобиля, так и в CAN – команды, перед установкой системы необходимо проверить чтение CAN – статусов и выполнение CAN – команд. Если какой-то из CAN-статусов не читается или не выполняется CAN-команда управления, необходимо произвести аналоговое подключение, а CAN – команду или CAN – статус программно отключить.

Данная карта установки носит рекомендательный характер.

Монтаж и подключение системы должен осуществляться квалифицированными специалистами. Соединения проводов и их изоляция должны выполняться в соответствии с требованиями автопроизводителя.

При укладке проводов необходимо избегать их соприкосновения с острыми элементами и движущимися частями автомобиля.

Прокладку проводов через отверстия необходимо осуществлять через специальные резиновые втулки.

Схема электрооборудования автомобиля и цвета проводов могут быть изменены автопроизводителем, поэтому перед установкой охранной системы рекомендуемые точки подключения следует проверить.

### Настройка системы перед установкой

Необходимо выполнить следующие этапы подготовки:

- 1. Загрузка и установка Pandora Specialist для Windows (программа доступна по ссылке specialist.alarmtrade.ru);
- 2. Регистрация учётной записи установщика (если нет учётной записи);
- 3. Перевод системы в режим программирования (см. раздел Перевод системы в режим программирования);
- 4. Обновление ПО базового блока (см. раздел Обновление ПО базового блока);
- 5. Выбор кода модели автомобиля (см. раздел Выбор кода модели);
- 6. Настройка базового блока под конкретный автомобиль (см. раздел <u>Таблица настроек</u>).

Во время настройки ВСЕГДА проверяйте обновления для Pandora Specialist и для базового блока.

## Перевод системы в режим программирования

Для перевода системы в режим программирования используйте сервисный ПИН-код (по умолчанию 1-1-1-1).

2	Система должна быть снята с охраны, зажигание в автомо установлена на автомобиль), режим Valet должен быть вы	ібиле должно быть выключено (в случае если система уже ыключен.
	<ul> <li>Нажмите кнопку «valet» количество раз, соответствующее первой цифре ПИН-кода (в данном случае 1 раз).</li> <li>Нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой миличатора.</li> </ul>	Pandora
1	индикатора. - Пауза более 1 секунды и <mark>красная</mark> вспышка статусного индикатора свидетельствует о подтверждении ввода первой цифры и переходу к вводу следующей.	x4 c naysok
	- Таким же образом введите вторую, третью и четвёртую цифру ПИН-кода.	
2	<ul> <li>После ввода четвёртой цифры система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования</li> </ul>	Pandora
2	Если код введен некорректно, на это укажет долгая красн состояние. Новый ввод можно осуществить только через !	ая вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее 5 сек.

## Обновление ПО базового блока

- 1. Запустите программу Pandora Specialist, подключите базовый блок к компьютеру и переведите его в режим программирования (см. раздел <u>Перевод системы в режим программирования</u>).
- 2. На Главном экране Pandora Specialist выберите Расширенный монтаж.

6	Быстрый монтаж Пошаговая установка по готовым настройкам и картам монтажа	<b>•</b>	Расширенный монтаж Детальная настройка и проверка состояния системы	0	Конфигуратор настроек Создание и изменение настроек без самой сигнализации
0	Поддержка автомобилей Изучение поддерживаемых функций автомобиля	<b></b>	Обратная связь Отзыв о монтаже и возвожных улучшениях программы		

3. В следующем окне выберите из списка подключенную систему, переведённую в режим программирования.



4. Выберите раздел Проверка прошивок.

S	Проверка прошивок Обновите прошивки системы до актуальных версий	53	Расширенные настройки Выполните полную настройку системы	යේදු	Бесключевой обход Обучение бесключевому обходу штатного иммобилайзера
050	Процедура Clone Вычисление ключа средствами нашего сервера				

5. Если существует более новая версия прошивки базового блока, будет указано, что доступно обновление. Нажмите **Доступно обновление**.

осно Веро	овная прошивка гия ПО VER4.07	
S	Доступно обновление 4.08	Режим обновления



## Pandora

6. Нажмите Обновить -> Прошивка с интернета -> Обновить.



7. Дождитесь окончания процесса обновления и отключите базовый блок от компьютера для перезагрузки.

Идет процесс обновления. Не выключайте питание на устройстве и не разрывайте соединение с устройством	
3%	

#### Выбор кода модели

- 1. Запустите программу Pandora Specialist, подключите базовый блок к компьютеру и переведите его в режим программирования (см. раздел <u>Перевод системы в режим программирования</u>).
- 2. На Главном экране Pandora Specialist выберите Расширенный монтаж.

6	Быстрый монтаж Пошаговая установка по готовым настройкам и картам монтажа		Расширенный монтаж Детальная настройка и проверка состояния системы	0	Конфигуратор настроек Создание и изменение настроек без самой сигнализации	
0	Поддержка автомобилей Изучение поддерживаемых функций автомобиля	<b></b>	Обратная связь Отзыв о монтаже и возвожных улучшениях программы			

3. В следующем окне выберите из списка подключенную систему, переведённую в режим программирования.

← Выбери USB устройство		
0	<b>МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ</b> 1076085626	

4. В следующем окне выберите Расширенные настройки.



5. В разделе Код модели выберите необходимый автомобиль.



6. Затем сохраните изменения в базовом блоке кнопкой Сохранить настройки.





## Описание возможностей CAN

CAN	код модели: 3424	
+	Двери	1
	Kanor	
+	Багажник	
+	Зажигание	
+	Педаль тормоза	
+	Ручной тормоз	
+	Паркинг (АКПП) *1	
+	Тахометр	
+	Slave *2	
+	Slave багажника	CT
	Slave штатного запуска	· • · //
+	Запуск штатным брелоком	~
	Скорость	
+	Уровень топлива *3	
+	Температура двигателя *4	
	Температура за бортом	
+	Общий пробег	
	Расширенные статусы	
+	Запирание/отпирание замков дверей *4	
	Закрытие всех стёкол	
	Световая индикация	
+	Постановка на штатную охрану	14.0-
+	Снятие со штатной охраны	
+	Открытие багажника *5	
	Пошаговое снятие с охраны	
+	Дополнительная функция по САN *6	
	Запуск предпускового подогревателя	
	Запуск двигателя по CAN	
	Команда после АЗ	
+	Блокировка по CAN *7	
	Кнопки валидатора	
+	Обход штатного иммобилайзера	
+	Перехват зажигания после АЗ	

### Примечание:

- 1. Контроль положения Паркинг для АКПП, Нейтраль для МКПП.
- **2.** В режиме АЗ при нажатии на кнопку **Закрыть** на ручке водительской двери происходит завершение АЗ.
  - Slave в режиме АЗ не работает.
- 3. Уровень топлива в литрах.
- 4. Только при включенном зажигании.
- 5. Разблокировка кнопки открытия багажника.
- 6. Обогревы передних сидений, заднего стекла.
- 7. Запрет запуска.



### Таблица настроек

	- Данные настройки полностью соответствуют представленной далее схеме подключения и обеспечивают корректное функционирование системы охраны на указанном автомобиле. - Внесение изменений в данную таблицу настроек не гарантирует корректное функционирование системы.					
		Если внесение изменений всё-таки необходимо, осуществляться он	и должны квалифицированными специалистами.			
	Код	Название	Знач	ение		
┃ }	1.1.1	Настройка предупредительного уровня датчика удара	اد ۲	<u>0</u>		
}	1.1.2	Настроика тревожного уровня датчика удара		5		
	1.1.4	Настроика тревожного уровля датчика доллести. Настройка тревожного уровня датчика наклона		<u>,</u>		
	1.1.12	Алгоритм работы данных с акселерометра	Алгог	<u>у</u> итм F		
	1.3.1	Управление указателями поворотов	Кног	лкой		
[	1.3.2	Тип управления кнопкой аварийной остановки	Импул	ысный		
1	1512	Дополнительная команда запирания дверей после	Разре	шено		
*	1.3.12	глушения двигателя в охране	Выключение магнитс	олы и света после АЗ		
	1.5.13	Время между глушением двигателя в охране и	2 0	ек.		
	1.6.1	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМандой запирании досрей. Перепостановка на охрану	Разре			
		Контроль температуры двигателя по САМ при	Depart	Desponence		
	1.7.2	включенном зажигании	Разре	шено		
	1.9.5	Уровень RSSI метки	120 (r	max)		
Ц	1.9.6	Гистерезис метки	17	%		
	2.1.2	Тип трансмиссии	АКІШ ИЛ Робот для с	и <b>н Робот</b> а/м с МКПП		
	2.1.14	Глушить двигатель при снятии с охраны	Запре Доступен	<mark>щено</mark> перехват		
2	2.2.1	Автомобиль с кнопкой Start/Stop	Разре	шено		
4	2.2.2	Время нажатия кнопки Start/Stop	10	ек		
	2.2.3	Двойной нажатие кнопки Start/Stop для запуска	Разре	шено		
	2.2.8	Запуск автомобилей Land Rover с кнопкои start/stop с прямым вращением стартера	Разре	шено		
	2.3.3	Вариант бесключевого обхода	Обход	Haval		
ΓI	i '		INP3 (-) > Капот			
	3.1	Настройка входов	INP6 (+) > Зажигание			
	i'		СН1 > Выход Билер	А ВХОДОВ ОТКЛЮЧИТЬ		
_	i '		СНЗ > Указатели поворотов			
3	3.2 Настройка выходов		СН5 > Зажигание			
		СН10 > Сирена опция. Для штита запрограммировать функ	юго клаксона автомовиля (при этом чиш 1 2 2-> Импульсный   1.2.4 -> 15 мсек.)			
	1		Сирена. Для сирены Pandc	уга (при этом запрограммировать функции		
			<u>1.2.2 -&gt; Постоянный   1.2.4</u>	4 -> 60 мсек.)		
┝┥	4.1.2.1	Действие 1	Выключение штатной охраны по CAN			
[	4.1.2.2	Действие 2	Закрыть ЦЗ	1		
٦, ۱	4.1.4.1	События срабатывания действия 1 > Событие 1	При попытке запуска двигателя	Блок таймерных каналов №1		
4	4.1.5.1	Условие срабатывания действия 2 > Условие 1	В охране	Отключение штатной охраны перед АЗ		
	4.1.6.1	События срабатывания действия 2 > Событие 1	При включении зажигания	I		
	4.1.8.1	Задержки > Задержка перед действием 1	1 сек.	L		
	5.1.6	Опрос Зажигания по САN-шине	3anpe	щено		
	5.1.9	Кнопка VALET	3anpe/	щено		
	5.2.1	Управление ЦЗ	P daper	шено		
ŀ	5.2.3	Управление указателями поворотов	Разре	щено зшено		
	5.2.4	Управление замком оагажника	Разблокировка кнопки	открытия багажника		
5	5.2.5	Управление штатной охранной системой	Разрешено только при в	ыключенном зажигании		
	5.2.6	Функция «Комфорт»	Sanpe	щено		
	5.2.7	Команда после автозапуска	Газре	шено		
	5.3.1	Slave-режим при постановке на штатную охрану	Page			
F	5.3.3	Slave-режим открытия багажника	-	шено		
	5.4.1	Дополнительная функция САN от кнопки F	Разре			
	7.5.1	Блокировка по CAN	Разре	шено		
	1		Разре	sunder and support		
	7.7.1	Использовать метку как имморилаизер	Для систем	а с метками		
7	7.7.2	Режим AntiHiJack	Разре Опционально для повторного опроса метки при реализации данной функции требуется устано Pandora	шено и открытии дверей. Для систем с метками. Для вка дополнительной блокировки или радиореле RTR-101		
	7.8.1	Порог чувствительности радиореле. RHM	1	.0		

1. После изменения значений настроек базового блока их необходимо сохранить. Для этого нажмите Сохранить настройки.



## Точки подключения



Рис. 1.1 и 1.2. Точки подключений на блоке ВСМ, СЛЕВА от рулевой колонки



Рис. 1.3. Точки подключений в ПРАВОЙ кик панели.



Рис. 2. Расположение базового блока.



Рис. 3.1 и 3.2. Разъём Ј1 блока ВСМ (чёрный) СЛЕВА от рулевой колонки







Рис. 3.3 и 3.4. Разъём J1 блока ВСМ (чёрный) СЛЕВА от рулевой колонки





Рис. 3.5 и 3.6. Разъём J1 блока ВСМ (чёрный) СЛЕВА от рулевой колонки



Рис. 3.7 и 3.8. Разъём J1 блока ВСМ (чёрный) СЛЕВА от рулевой колонки







Рис. 4.1 и 4.2. Разъём J2 блока ВСМ (серый) СЛЕВА от рулевой колонки





Рис. 4.3 и 4.4. Разъём J2 блока ВСМ (серый) СЛЕВА от рулевой колонки



Рис. 5.1 и 5.2. Разъём ҮZ69 (белый) в ПРАВОЙ кик - панели

# Pendora

## Pandora

## Haval M6 (AT, MT) 2021-...



Рис. 6. Расположение ключа для обучения бесключевого обхода



Рис. 7. Возможное место размещения кнопки «VALET»



Рис. 8.1 и 8.2. Возможное место размещения датчика температуры

 Перед выполнением процедуры обучения бесключевого обхода из одного из ключей извлечь элемент питания, плату ключа разместить возле аварийного считывателя (находится в подстаканнике на центральной консоли).

- Второй ключ на время обучения убрать из салона автомобиля.

- Выполнить процедуру обучения (см. пункт <u>Программирование бесключевого обхода штатного</u> <u>иммобилайзера</u>)







Рис. 9.1 и 9.2. Возможное место размещения сирены

## Настройка системы после монтажа

### Запись холостых оборотов

Переведите базовый блок в режим программирования (см раздел Перевод системы в режим программирования).

Перейдите на 3-й уровень программирования:

- Нажмите на кнопку «valet» 3 раза, каждое нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора.
   Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек.
- Система подтвердит переход на 3-й уровень 3-мя красными вспышками индикатора и 3-мя короткими сигналами сирены.



нажаті юротк х3





## Pandora

### Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера





## Haval M6 (AT, MT) 2021-...

13	- Выберите раздел <b>Процедура Clone</b>	Consider a non-section and the section of the
14	- Дождитесь окончания процесса расчёта	Процедура клонирования. Ваша задача обрабальвается
15	- Нажмите кнопку <b>Завершить</b> . - Отключите питание базового блока для перезагрузки. - Система готова к использованию.	Процедура Сюпе уже успешно выполнена Завершить



## Схемы подключения

## Start Stop и АКПП или МКПП



Вид контактов представлен со стороны проводов